

Hướng dẫn chi tiết về sản phẩm PokeMiFi

Mục	Hướng dẫn chức năng	Hình minh hoạ
	<p>Chức năng các phím cứng trên sản phẩm PokeMiFi</p> <p>① Nút nguồn / OK ② Nút điều hướng</p> <p>Quý khách vui lòng tham khảo hướng dẫn số 5 bên dưới để chuyển ngôn ngữ về Tiếng Việt để thuận tiện thao tác</p>	
1	<p>Cách kết nối wifi, lấy mật khẩu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sau khi khởi động, thiết bị sẽ kết nối mạng trong vòng 1 đến 2 phút. - Sử dụng nút điều hướng chọn Menu [WIFI] > Bấm nút OK - Màn hình cục phát sẽ hiển thị thông tin tên Wifi (SSID) và mật khẩu (KEY) 	
2	<p>Cách xem dung lượng đã sử dụng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng nút điều hướng di chuyển đến Menu [Sử dụng dữ liệu] > Bấm nút OK - Màn hình cục phát sẽ hiển thị dung lượng mà bạn đã sử dụng đến thời điểm hiện tại, dung lượng này sẽ được reset vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo 	
3	<p>Cách dò lại mạng (sử dụng khi bị ngắt kết nối hoặc kết nối không ổn định)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng nút điều hướng để di chuyển đến Menu [Chuyển mạng] > Bấm nút OK - Sử dụng nút điều hướng để chuyển về [YES], bấm nút OK để tiến hành dò lại mạng 	
4	<p>Danh sách các chứng chỉ chất lượng sản phẩm</p>	
5	<p>Cách thay đổi ngôn ngữ của thiết bị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng nút điều hướng để di chuyển đến Menu [Ngôn ngữ] > Bấm nút OK - Dùng nút điều hướng chuyển đến ngôn ngữ bạn muốn sử dụng > Bấm nút OK - Dùng nút điều hướng tới mũi tên bấm phím OK để thoát ra màn hình chính 	

<p>6</p>	<p>Cách khôi phục cài đặt gốc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng nút điều hướng để di chuyển đến Menu [Khôi phục cài đặt gốc] > Bấm nút OK - Sử dụng nút điều hướng để chọn [YES] > bấm nút OK màu xanh để tiến hành khôi phục (khi khôi phục cài đặt gốc cấu hình cục phát wifi sẽ trở về mặc định ban đầu của nhà sản xuất) 	
<p>7</p>	<p>Xem giới thiệu về sản phẩm PokeMiFi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng nút điều hướng để di chuyển đến Menu [Giới thiệu về MIFI] > Bấm nút OK - Màn hình hiển thị thông tin giới thiệu về sản phẩm như: phiên bản phần cứng, phiên bản phần mềm... 	
<p>8</p>	<p>Xem thông tin liên hệ với chúng tôi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng nút điều hướng để di chuyển đến Menu [Liên hệ với chúng tôi] > Bấm nút OK - Màn hình sẽ hiện ra thông tin liên hệ 	
<p>9</p>	<p>Hướng dẫn reset bằng phím cứng (Áp dụng khi thiết bị treo màn hình, không thao tác phím được, không lên nguồn...)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xoay nắp lưng để mở thiết bị PokeMiFi - Dùng đầu vật nhọn (ghim, tăm...) chọc giữ nút reset trong vòng 15 giây để reset thiết bị 	